

项目: S0610U 品牌: 魅族  
 料号: J360-0391-B580  
 尺寸: 69X154.5mm  
 材质: 80G哑粉纸 (封面封底过哑油)  
 注明: (此版本含英语, 波兰语2, 德语)  
 形式: 风琴折

**Quick start guide**

## M411H

This guide will introduce you to the mobile and its essential features. Please visit Meizu's official website for more information.

MEIZU

**Mobile Appearance**

**Important Notifications**

- Power Button lock state.
- After powering on, press and hold the power button for 0.5s to activate the Voice Assistant.
- If the mobile phone is not going normally, please press and hold the power button continuously. This will force the phone to power off and then restart.
- The rear cover and battery are non-removable. Please do not attempt to remove them yourself. If you need a replacement, please contact local dealers for repairs.

**SIM Card Installation** (SIM card supports 2G/3G/4G)

- Insert the card pin into the pinhole at the bottom of the device, press and the card tray will pop out.
- Place the Nano-SIM card into their respective slots on the tray, aligning the cut corner on the left, then gently push the tray into the mobile following the direction of the arrow.

**Specyfikacja**

Product model	M411H
Mean screen parameter	6.3"
Dimension	77.4mm*142.8mm*8.1mm
Battery	5000mAh (22.22Wh) (Typ)
Camera	50 Megapixel + 2 Megapixel + 0.8 Megapixel Rear 8 Megapixel Front
Operating temperature	0°C-35°C
SAR Values	CE SAR 0.73W/kg (Head) 1.41W/kg (Body)

Note: The above SAR values are the highest values reported by the device.

**Radio Waves Specifications**

Radio	Band	Frequency(MHz)	Max Output Power
GSM	Band 5/8	900/1800	30.5dBm
	Band 2/1	1900/1800	30.5dBm
WCDMA	Band 1	2100	24.5dBm
	Band 8	800	24.5dBm
LTE FDD	Band 8	2100	24.5dBm
	Band 1/2/3/5/8	2100/800/800/700	24.5dBm
LTE TDD	Band 37/39	1800/1900/900	24.5dBm
	Band 40	2000/2300	24.5dBm
Bluetooth		2400	24.5dBm
2.4G Wi-Fi	2.400GHz-2.4835GHz		10dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5.150GHz-5.800GHz		10dBm(EIRP)
	5.150GHz-5.725GHz		10dBm(EIRP)
	5.725GHz-5.850GHz		10dBm(EIRP)

The power delivered by the charger must be between min [2.5] Watts required by the radio equipment, and max [50]Watts in order to achieve the maximum charging speed.

**Opis wyglądu komórki**

**Ważne powiadomienia**

- Wyłączenie przycisku zamykania zasilania.
- Po włączeniu urządzenia nacisnąć i przytrzymać przycisk zamykania zasilania przez 0,5 sekundy, aby aktywować asystenta głosowego.
- W celu ponownego uruchomienia urządzenia (przytrzymanie przycisku zamykania przez 0,5 sekundy) nacisnąć i przytrzymać przycisk zamykania zasilania przez 2 sekundy, aby zresetować urządzenie.
- Jeśli telefon nie działa prawidłowo, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk zamykania zasilania. To spowoduje wyłączenie urządzenia i ponowne uruchomienie telefonu.
- Tyła pokrywa i bateria nie są demontowalne. Proszę nie próbować ich samodzielnie zdjąć. Jeśli potrzebują wymiany, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą o celu dokonania naprawy.

**Instalacja karty SIM** (Karta SIM obsługiwane 2G/3G/4G)

- Włóż pin karty do otworu znajdującego się na spodzie urządzenia i nacisnij, a zbudka na karty wysunie się.
- Umieść dwie karty nano-SIM w odpowiednich gniazdkach na zbudce, wystrząsając ściegki i gniazda, a następnie delikatnie wsuń plastikową zbudkę do telefonu zgodnie z kierunkiem strzałki.

**Aussehen des Mobiltelefons**

**Wichtige Informationen**

- Achtung für den Netzschalter:
- Halten Sie nach dem Einschalten die Ein-/Aus-Taste 0,5 Sekunden lang gedrückt, um den Sprachassistenten zu aktivieren.
- Halten Sie für die Erneuerung des Geräts die Ein-/Aus-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät zu resetieren.
- Wenn sich das Mobiltelefon nicht normal verhält, halten Sie bitte die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Dadurch wird das Mobiltelefon gezwungen, sich auszuschalten und neu zu starten.
- Die hintere Abdeckung und die Batterie sind nicht abnehmbar. Bitte versuchen Sie nicht, sie selbst zu entfernen. Wenn Sie einen Ersatz benötigen, wenden Sie sich für Reparaturen bitte an lokale Händler.

**Installation der SIM-Karte** (SIM-Karte unterstützt 2G/3G/4G)

- Führen Sie den Kartenstecker in die Öffnung unten am Gerät ein, drücken Sie, und die Kartenfach springt heraus.
- Legen Sie die beiden Nano-SIM-Karten in die entsprechenden Slots auf dem Tablet, richten Sie die abgewinkelte Ecke und den Slot aneinander aus und drücken Sie dann das flexible Tablet vorsichtig in die Richtung in die Mobiltelefon.

**Specyfikacja**

Model produktu	M411H
Parametr ekranu głównego	6,3"
Wymiary	77,4 mm * 142,8 mm * 8,1 mm
Bateria	5000 mAh (22,22 Wh) (Typ)
Kamera	50 megapixel + 2 megapixel + 0,8 megapixel z tyłu 8 megapixel z przodu
Temperatura pracy	0 °C - 35 °C
Wartości SAR	CE SAR 0,731 W/kg (Głowa) 1,411 W/kg (Ciało)

Zwrócić uwagę: Powyższe wartości SAR są najwyższymi wartościami zgłoszonymi dla tego urządzenia.

**Specyfikacja fal radiowych**

Radio	Band	Częstotliwość(MHz)	Maksymalna moc wyjściowa
GSM	Band 5/8	900/1800	30,5dBm
	Band 2/1	1900/1800	30,5dBm
WCDMA	Band 1	2100	24,5dBm
	Band 8	800	24,5dBm
LTE FDD	Band 1/2/3/5/8	2100/800/800/700	24,5dBm
	Band 37/39	1800/1900/900	24,5dBm
LTE TDD	Band 39/40	2000/2300	24,5dBm
	Band 40	2000	24,5dBm
Bluetooth	2,400GHz-2,4835GHz		10dBm(EIRP)
2,4G Wi-Fi	2,400GHz-2,4835GHz		10dBm(EIRP)
5G Wi-Fi	5,150GHz-5,800GHz		10dBm(EIRP)
	5,150GHz-5,725GHz		10dBm(EIRP)
	5,725GHz-5,850GHz		10dBm(EIRP)

Moc dostarczona przez ładowarkę musi wynosić minimum 2,5W wymaganych przez urządzenie do ładowania w maksymalnej TDW, aby osiągnąć maksymalną prędkość ładowania.

Some content may differ from your device depending on the region, service provider, or software version, and is subject to change without prior notice.

Manufacturer: MEIZU TECHNOLOGY CO., LTD.  
 Address: MEIZU Tech Bldg, Technology 3 Innovation Coast,  
 Zhuhai, 51908, Guangdong, China  
 Website: <http://www.meizu.com>


Designed by MEIZU, Made in China

材质	80G哑粉
印刷颜色	Pantone Cool Gray 11C+K90+K100
来料方式	
适应碳带	/
R角	按刀线
成品厚度	0.22mm+-0.2
粘力	/
环保属性	1
注意事项:	1. 带 * 的尺寸为重点管控尺寸。 2. 不可出现色差、脏污、起泡、起霜、脱胶、溢胶、套色不准、裁切不齐等不良现象。文字印刷效果显得清秀，笔画不要变粗。覆膜不能发黄，印刷油墨要纯黑不发灰。  3. 环保属性: 填“1”: 满足《魅族科技环境管理物质限制标准》
图中未标注尺寸公差为±1.5 mm	印刷公差: ±1.5mm

- PANTONE Cool Gray 11 C
- K=100
- K=90
- K=50

关于快速指南右上角二维码包含信息说明如下:

扫描暗码内容:



J3600391B58P001

编码规则: 中诺讯锐料号(前11位)+批次号(4位, 批次号固定)

备注说明国家简称:

- 英语: EN
- 波兰: PL
- 德国: DE